



# LOXON<sup>®</sup>



## LOXON INTERIORES MATE

### DESCRIPCION

**LOXON INTERIORES MATE** ha sido formulado con las especificaciones más rigurosas que se le haya exigido a una pintura al látex para interiores en resistencia y poder cubritivo. Es un recubrimiento de calidad sobresaliente que por su adherencia y poder antihongo asegura muchos años de satisfacción.

### USOS

En interiores, para pintar superficies de mampostería, hormigón, ladrillo, fibrocemento, yeso, madera, papel, etc., utilizando el fondo correspondiente.

### CARACTERISTICAS

- **Color:** Blanco. Colores adicionales utilizando entonador **Kem Color** hasta un máximo de 30cm<sup>3</sup> por litro. **Además descubra miles de colores disponibles, a través de los Sistemas de Colores Sherwin Williams.**
- **Aplicación:** A pincel o rodillo, diluyendo con un máximo de 10% de agua si fuera necesario. Los elementos de trabajo deben limpiarse con agua y detergente.
- **Poder cubritivo:** Excelente.
- **Rendimiento:** De 12 a 14 m<sup>2</sup> por litro y por mano, según la absorción de la superficie y el color. (\*).
- **Secado:** 2 horas en condiciones normales de temperatura y humedad. No repintar antes de las 6 horas.
- **Acabado:** Mate.
- **Presentación:** 1, 4, 10 y 20 litros.

(\*) Para colores de bajo poder cubritivo comprendidos en el Sistema de Colores de Sherwin Williams, aplicar una mano previa de **LOXON INTERIORES MATE** tonado (según fórmula) al color de fondo optimizador correspondiente. Para mayor información comunicarse con el 0810-222-6567.

### MODO DE EMPLEO

- La superficie a pintar debe estar limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, pintura en mal estado (suelta, descascarada, ampollada, etc.), alcalinidad, óxido, etc.

#### ● Superficies Nuevas

##### **Mampostería, hormigón, revoque:**

- En superficies nuevas con alcalinidad, dejar transcurrir como mínimo 3 meses para asegurar un adecuado curado de las mismas antes de ser pintadas o tratar la superficie con una solución de ácido muriático diluido en partes iguales con agua. Dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar 24 horas.

- Es indispensable que la superficie esté exenta de alcalinidad. Verificarlo mediante un indicador o papel pH (Valor: 7-8).

En caso de que el valor sea mayor que 8, realizar un tratamiento previo con ácido muriático diluido en partes iguales con agua, enjuagar con abundante agua y dejar secar 24 horas.

- En superficies muy lisas, realizar el tratamiento anteriormente descrito.

- En los casos precedentes, antes de pintar, lijar bien toda la superficie, eliminar el polvillo y aplicar una mano de **PROBASE Acondicionador de Mampostería o PROBASE Acondicionador Acrílico**, diluido de acuerdo a sus instrucciones.

- Si se trata de una superficie envejecida o poco cohesionada, aplicar **PROBASE Acondicionador de Mampostería o PROBASE Acondicionador Acrílico** diluido de acuerdo a sus instrucciones. Dejar secar.

- Emparejar imperfecciones con **PROBASE Enduido Plástico Interior**, lijar para emparejar, eliminar el polvillo y volver a aplicar **PROBASE Acondicionador de Mampostería o PROBASE Acondicionador Acrílico** diluido sobre esas áreas para evitar diferencias de absorción.

- **Yeso:** Dejar curar como mínimo 30 días. Lijar la superficie, sólo si es necesario, y eliminar el polvillo. Aplicar una mano de **PROBASE Acondicionador de Mampostería o PROBASE Acondicionador Acrílico**, siguiendo las instrucciones de estos productos.

- En todos los casos, terminar el trabajo con **LOXON INTERIORES MATE**.

#### ● Superficies Previamente Pintadas

- En superficies contaminadas con hongos limpiar con abundante agua y detergente. Enjuagar y luego lavar con lavandina. Volver a enjuagar. Embeber la superficie con una solución de 120 cm<sup>3</sup> de **Pasta Kem Antihongo** en 4 litros de agua. No enjuagar. Dejar secar antes de pintar.

- Las superficies ampolladas o descascaradas deben ser reparadas eliminando las partes flojas con cepillo de cerdas duras, espátula o lija; aplicar **PROBASE Acondicionador de Mampostería o PROBASE Acondicionador Acrílico** convenientemente diluido según corresponda y corregir las imperfecciones con **PROBASE Enduido Plástico Interior**, lijar para emparejar, eliminar el polvillo y volver a aplicar **PROBASE Acondicionador de Mampostería o PROBASE Acondicionador Acrílico** diluido sobre esas áreas, para evitar diferencias de absorción.

- En caso de superficies pulverulentas, entizadas o absorbentes, aplicar una mano de **PROBASE Acondicionador de**



[www.PreguntaleaSherwin.com](http://www.PreguntaleaSherwin.com)



# LOXON<sup>®</sup>



## LOXON INTERIORES MATE

**Mampostería o PROBASE Acondicionador Acrílico** diluido de acuerdo a sus instrucciones. Una vez aplicado el acondicionador, la superficie debe quedar sin brillo.

- En caso de películas totalmente deterioradas, eliminarlas con cepillo de alambre y tratar como si fuera una superficie nueva.

**En todos los casos terminar el trabajo con LOXON INTERIORES MATE.**

### RECOMENDACIONES GENERALES

- Revolver muy bien la pintura antes de usar.
- Si tiene que usar más de un envase, conviene siempre mezclar sus contenidos.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Evitar pintar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del agua.
- Evitar pintar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias.
- Cuando se deba lavar las superficies pintadas hacerlo sólo con detergente líquido no abrasivo, agua y un cepillo de cerdas blandas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.



[www.PreguntaleaSherwin.com](http://www.PreguntaleaSherwin.com)