

REXPAR

TRATAMIENTO MASILLA DE RELENO



La solución confiable para tus maderas

DESCRIPCION

REXPAR MASILLA DE RELENO es un producto formulado especialmente para reparar y rellenar grietas y agujeros superficiales en todo tipo de madera y ladrillos. Posee un alto poder de relleno y excelentes propiedades reológicas y de lijado. Muy recomendada para el relleno de las hendiduras dejadas por los clavos.

USOS

Para superficies de madera Interior / Exterior:
Sobre superficies de madera, planchas de fibrocemento, planchas de yeso y ladrillos.

CARACTERISTICAS

- **Colores:** Maderas claras - Maderas oscuras - Neutro. Tenable con **Rexpar Tinte Para Maderas Universal Concentrado**.
- **Aplicación:** Lista para usar. Mezclar bien antes y durante el trabajo. Aplicar con espátula en capas delgadas de manera que no seque superficialmente y deje agua atrapada. Entre capa y capa esperar un tiempo prudente para su secado. Los excedentes de masilla pueden ser eliminados con trapo húmedo antes que el material seque.
- **Secado:** 24 horas en condiciones normales de temperatura y humedad. Esperar 6 horas antes de lijar y 24 horas antes de barnizar.
- **Acabado:** Satinado.
- **Presentación:** 200 grs.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie a trabajar debe estar limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, pintura o barniz en mal estado) suelto, descascarado, ampollado, etc.

- **Imperfecciones provocadas por clavos:**
Tanto en madera como en las planchas de fibrocemento y yeso, debe eliminarse la presencia de óxido.
- **Superficies pintadas:**
Lijar la zona a reparar y limpiar el polvo antes de aplicar la masilla.
- **Superficies contaminadas con microorganismos:**
Limpiar con una solución de agua y lavandina, enjuagar y dejar secar bien.
La superficie a trabajar debe estar limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, pintura o barniz en mal estado) suelto, descascarado, ampollado, etc.
- **Imperfecciones provocadas por clavos:**
Tanto en madera como en las planchas de fibrocemento y yeso, debe eliminarse la presencia de óxido.
- **Superficies pintadas:**
Lijar la zona a reparar y limpiar el polvo antes de aplicar la masilla.

RECOMENDACIONES GENERALES

- En interiores, ventilar la habitación abriendo las ventanas y puertas.
- La temperatura ambiental y de la superficie debe ser mayor a 10°C.
- Tapar bien los envases después de su uso.
- Diluir con agua de ser necesario modificar la viscosidad.
- No aplicar en días de lluvia.
- Conservar los envases en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Revolver muy bien antes y durante el trabajo.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.

